

# Guide för utbyteskåpor

## Värmeåtervinningsaggregat

<b>Aggregat</b>	ACC	ACF	RDKA	RDKB, C	RDKE, F	RDKG, g1*	RDKG, g2*	RDKR	RDAA
<b>Spiskåpa</b>	BHE	BHG	CPAD	CPAK, L, M, N	CPAJ	CPCC	CPDK	CPDJ	CPAS, T
<b>Ersättningskåpa</b>	Finns inte	CPDD	Finns inte	CPDL	CPDL	CPDC	CPDK	CPDJ, CPTJ	CPDG, CPTG

## Frånluftsfläktar

<b>Fläkt</b>	BAF	JBDA	JBDB	JBDC	JBDD, g1*	JBDD, g2*	JBFF	JBFG	Centrala system
<b>Spiskåpa</b>	BHG	CPAS, T	CPAP, R	CPAU, V	CPCB	CPDG	CPAS, T, Y	CPDG	Alla
<b>Ersättningskåpa</b>	CPDD	CPDG, CPTG + JBDA-99-031	CPDG, CPTG + JBDA-99-031	CPDG, CPTG + JBDA-99-031	CPDB	CPDG, CPTG	CPDG, CPTG + JBDA-99-031	CPDG, CPTG	CPDA

Observera att det i många fall är bättre att byta hela systemet. Då rekommenderas JBDD tillsammans med CPDG, CPTG. Gäller inte JBFF, JBFG eller Centrala system

RDKG, g1\* = RDKG-a-b-c-d-1

RDKG, g2\* = RDKG-a-b-c-d-2

JBDD, g1\* = JBDD-aa

JBDD, g2\* = JBDD-aa-b-c